



Remark:

EN For PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

NL Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat

FR Une prise électrique facilement accessible est nécessaire près de l'appareil.

IT È richiesta una presa di corrente, e pertanto è raccomandabile che questa sia nelle immediate vicinanze e facilmente raggiungibile.

DE Eine Steckdose wird benötigt, die in der Nähe und einfach vom Gerät aus zugänglich sein sollte.

ES Se necesita una toma de corriente que debe estar cerca y de fácil acceso desde el dispositivo

HU Olyan konnektorra van szüksége, mely közel van és könnyen megközelíthető az eszköz számára

PT Uma tomada deve estar perto e facilmente acessível a partir é necessário o dispositivo.

1

EN Connect the EW1320 to a wall outlet.

NL Sluit de EW1320 aan op een stopcontact.

FR Branchez le EW1320 sur une prise de courant.

IT Collegare EW1320 ad una presa di corrente

DE Schließen Sie das EW1320 an eine Steckdose an

ES Conecte EW1320 a una toma de corriente eléctrica.

HU Csatlakoztassa a EW1034 a fali aljzatba

PT Ligue o EW1320 a uma tomada elétrica.

2

EN Connect the USB cable to the EW1320 to charge your smartphone or tablet

NL Verbindt de USB-kabel met je EW1320 om je smartphone of tablet op te laden

FR Connectez le câble USB à EW1320 pour charger votre smartphone ou votre tablette

IT Collegare il cavo USB sia a EW1320 per caricare il tuo smartphone o tablet

DE Verbinden Sie das EW1320 über das USB-Kabel und lade Ihr smartphone oder tablet auf

ES Conecte al EW1320 el cable USB para cargar su smartphone o tablet

HU Csatlakoztassa a USB kábelt az EW1320 az okostelesfon vagy a tablet töltésére

PT Premidas e ligue o cabo USB à EW1320 para carregar o seu smartphone ou tablet