

**EW3595 | Bluetooth hoofdtelefoon  
met FM radio en SD kaartlezer**

nl

Handleiding

# EW3595 | Bluetooth hoofdtelefoon met FM radio en SD kaartlezer

## Inhoudsopgave

1.0 Introductie .....	2
1.1 Inhoud van de verpakking.....	2
2.0 Functies en bediening .....	3
3.0 MP3 modus (muziek van SD kaart afspelen) .....	3
4.0 FM radio modus .....	4
5.0 Bluetooth modus .....	4
6.0 Opladen EW3595 .....	4
7.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie .....	4
8.0 Service en ondersteuning .....	5
9.0 Garantievoorwaarden .....	5

## 1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Ewent product! Dit product is door de technische experts van Ewent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Ewent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.


*Registreer je aankoop nu op [www.ewent-online.com](http://www.ewent-online.com) en ontvang product updates!*

### 1.1 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EW3595 Bluetooth hoofdtelefoon met FM radio en SD kaartlezer
- USB oplaadkabel
- Handleiding

## 2.0 Functies en bediening



- 1) Aan-uit knop
- 2) Micro SD slot
- 3) USB poort voor het opladen
- 4) Bluetooth knop  
Lang indrukken: schakelen tussen MP3/FM/Bluetooth modus  
Kort indrukken: Afspelen/Pauzeren van muziek in MP3 modus,  
beantwoorden/beëindigen van een gesprek in Bluetooth modus, automatisch  
zoeken en opslaan van een radiozender in FM modus
- 5) Vorige
- 6) Volgende
- 7) Volume verhogen
- 8) Volume verlagen
- 9) Status LED

**Bluetooth modus:** blauw lampje knippert snel, het lampje blijft branden na het maken van een verbinding en knippert langzaam bij het afspelen van muziek

**FM modus:** blauw lampje brandt, knippert snel bij het zoeken naar een radiokanaal en knippert éénmaal na het opslaan van een radiokanaal

**MP3 modus:** blauw lampje brandt in pauze modus, knippert langzaam bij het afspelen van muziek

**Opladen:** tijdens opladen is het LED lampje rood. Wanneer het opladen voltooid is, gaat het LED lampje uit.

## 3.0 MP3 modus (muziek van SD kaart afspelen)

1. Insert the microSD card into the slot
2. Turn on the headset. The headset starts in Bluetooth mode by default.
3. Long-press the "Bluetooth" button until the MP3 mode is set.

*Let op: De headset EW3595 ondersteunt microSD kaarten tot 16GB en MP3 en WMA audiobestanden.*

## 4.0 FM radio modus

1. Druk lang op de bluetooth knop totdat de FM modus is ingesteld
2. Druk kort op de bluetooth knop voor het zoeken en opslaan van kanalen.
3. Raadpleeg hoofdstuk 2 voor overige functies

## 5.0 Bluetooth modus

1. Schakel de headset in. De headset start standaard in de Bluetooth modus
2. Schakel bluetooth in op het apparaat
3. Andere apparaten worden gezocht.
4. Selecteer apparaat "eFashionEW3595" en voer, indien er om wordt gevraagd, code "0000" in.
5. Zodra de headset verbinding heeft gemaakt, krijg je een electronisch gesproken bericht met de melding dat de verbinding succesvol tot stand is gebracht.
6. Raadpleeg hoofdstuk 2 voor overige functies

*Let op: Nadat een eerste verbinding tot stand is gebracht, is het hierna niet meer nodig om opnieuw een verbinding met het apparaat te maken*

## 6.0 Opladen EW3595

1. Sluit de meegeleverde USB laadkabel aan op een USB lader of op de USB poort van je computer
2. Sluit de andere zijde van de laadkabel aan op je Bluetooth hoofdtelefoon

*Let op: De rode LED van je Bluetooth hoofdtelefoon gaat knipperen als de batterij nagenoeg leeg is.*

## 7.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veelgestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Ewent zal deze veelgestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Ewent website voor meer informatie: [www.ewent-online.com](http://www.ewent-online.com)

## 8.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Ewent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Ewent product, vul dan het supportformulier in op de website [www.ewent-online.com/](http://www.ewent-online.com/).

Je kunt tevens gebruik maken van het Ewent servicenummer. Bel 0900-3646368, 10ct per minuut\*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 070 277 286 (30ct per minuut\*).

\*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

## 9.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Ewent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Ewent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Ewent garantieregeling is van toepassing op alle Ewent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Ewent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Ewent. Ewent kan gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of vervangen van uw defecte product. Ewent is niet aansprakelijk voor veranderingen in de netwerkinstellingen door internet providers. Ewent biedt geen garantie voor het niet functioneren van een netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de netwerkstructuur en/of protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Ewent niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van web services, apps en andere inhoud van derden die beschikbaar is via producten van Ewent of Ewent. Producten van Ewent met een interne vaste schijf hebben een beperkte garantieperiode van twee jaar op de harde schijf. Ewent is niet aansprakelijk voor gegevensverlies. Zorg er dus altijd voor dat als het product gegevens opslaat op een vaste schijf of andere geheugenbron, u een kopie maakt voordat u het product voor reparatie terugbrengt.

### **Als mijn product defect raakt**

Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem dan alstublieft contact op met uw verkoper.

e'went  
by eminent

[www.ewent-online.com](http://www.ewent-online.com)

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Ewent is a member of the Eminent Group