



Remark:

- EN** For PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- NL** Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat.
- FR** Une prise électrique facilement accessible est nécessaire près de l'appareil.
- IT** È richiesta una presa di corrente, e pertanto è raccomandabile che questa sia nelle immediate vicinanze e facilmente raggiungibile.
- DE** Eine Steckdose wird benötigt, die in der Nähe und einfach vom Gerät aus zugänglich sein sollte.
- ES** Se necesita una toma de corriente que debe estar cerca y de fácil acceso desde el dispositivo.
- HU** Olyan konnektorra van szüksége, mely közel van és könnyen megközelíthető az eszköz számára.
- PT** Uma tomada deve estar perto e facilmente acessível a partir é necessário o dispositivo.

1

- EN** Connect the EW3957 / EW3975 to a wall outlet.
- NL** Sluit de EW3957 / EW3975 aan op een stopcontact.
- FR** Branchez le EW3957 / EW3975 sur une prise de courant.
- IT** Collegare EW3957 / EW3975 ad una presa di corrente.
- DE** Schließen Sie das EW3957 / EW3975 an eine Steckdose an.
- ES** Conecte EW3957 / EW3975 a una toma de corriente eléctrica.
- HU** Csatlakoztassa a EW3957 / EW3975 a fali aljzatba.
- PT** Ligue o EW3957 / EW3975 a uma tomada elétrica.

2

- EN** Connect the USB cable to the EW3957 / EW3975: to charge your smartphone or tablet.
- NL** Verbind de USB-kabel met je EW3957 / EW3975 om je smartphone of tablet op te laden.
- FR** Connectez le câble USB à EW3957 / EW3975 pour charger votre smartphone ou votre tablette.
- IT** Collegare il cavo USB sia a EW3957 / EW3975 per caricare il tuo smartphone o tablet.
- DE** Verbinden Sie das EW3957 / EW3975 über das USB-Kabel und lade Ihr smartphone oder tablet auf.
- ES** Conecte al EW3957 / EW3975 el cable USB para cargar su smartphone o tablet.
- HU** Csatlakoztassa a USB kábelt az EW3957 / EW3975 az okostelefon vagy a tablet töltésére.
- PT** Premidas e ligue o cabo USB à EW3957 / EW3975 para carregar o seu smartphone ou tablet.

3

- EN** Connect your electrical devices to the outlets of the EW3957 / EW3975.
- NL** Sluit je elektrische apparaten aan op de stopcontacten van de EW3957 / EW3975.
- FR** Connectez vos appareils électriques aux prises du EW3957 / EW3975.
- IT** Collega i tuoi dispositivi elettrici alle prese dell'EW3957 / EW3975.
- DE** Schließen Sie Ihre elektrischen Geräte an die Steckdosen des EW3957 / EW3975 an.
- ES** Conecte sus dispositivos eléctricos a los enchufes del EW3957 / EW3975.
- HU** Csatlakoztassa elektromos készülékeit az EW3957 / EW3975 csatlakozóihoz.
- PT** Conecte seus dispositivos elétricos às tomadas do EW3957 / EW3975.